AKRON
BRASS COMPANY

阿密龙

1733 型多功能消防水枪使用說明手冊

1733 型多功能消防水枪

操作說明

球關閉

- 慢慢地打開及關閉。
- 打開:拉手柄到入水口。
- 關閉:推手柄到出水口。

噴嘴跟扭轉關閉

- 慢慢地打開及關閉。
- 打開: 逆時針方向把套筒/緩衝器格式噴霧角度轉動。注意: 當打開噴嘴時模式是在直射流。
- 關閉: 順時針方向把套筒/緩衝器格式轉動直到閂門。

- 水枪＆噴嘴轉換噴霧角度把套筒/緩衝器格式轉動。順時針方向轉動使用直射流及逆時針方向轉動使用闊噴霧。
- 沖洗水枪時，設定沖洗先把流量控制環逆時針方向轉動。慢慢地轉動回要求的設定阻礙沖洗。
- 1733 型多功能消防水枪有各種流量設定指示在流量控制環。改變流量比率慢慢地轉動流量控制環回要求的設定及調整引擎提供壓力比率在水枪的入水口。
- 要決定引擎壓力完成流量設定的要求，使用以下公式:
  引擎壓力 = 摩擦損失 + 水枪壓力 + 壓力損失或增加由於提升($^1/_2$psi 每英尺高度的差別)。

維持

- 周期使用清水沖洗水枪及清洗水枪外的周圍的粗砂及污物。
- 有機會標誌及渦輪齒需要替換。這樣可以完成經 Akron 購買修理工具箱。使用符合資格維持技術或歸還水枪給 Akron 修理。
- 定期地檢查隔板螺絲確定繃緊。
- 周期地(最小每年)潤滑水枪身體及套筒格式螺紋。這個應用於闊射程，中央射程 及 $2^1/_2$” 水枪。