阿密龙

3626电控消防两用炮头使用說明手册

操作指引

要更改喷射角度，把拨动开关推到SS（直流束）或者喷雾位置。

手动制动

要进行手动制动:

1. 拉出在激活室基座上的制动压花把手。
2. 往左边或者右边转动制动手柄，直到获得你所需的射流模式。
3. 完成后，推动并旋转制动手柄，直到其完全退回到正常操作位置。

维护

- 在正常状态下，要定期用清水冲洗喷嘴，清理外围活动部件的灰尘和脏物，让喷嘴正常工作。
- 一定时间后，密封环和垫片可能需要更换。可以购买服务配件明细表中的合适Akron维修配件进行更换。或者通过合格维护机构进行，也可以把喷嘴送回Brass进行维修。