阿密龙

4470型消防两用炮头使用說明手册

操作指引

- 标称100PSI入口液流压力
- AkroFoam出厂时候没有安装盘式流量计。每个喷嘴配有6个盘式流量计，适合各种液流下1％， 3％和6％的发泡。每个盘式流量计均盖有一个希腊字母。使用时根据字母与喷嘴本体上标签所标注的发泡相配。
- 要更换流量计，从喷嘴本体上拧下吸取水喉组件，然后拆下流量计（如果有）。然后把盘式流量计装入露出的喷嘴本体上的凹位，重新接合吸取水喉。
- 如果要改变模式，转动模式套。顺时针转动获得直线束射流，逆时针转动获得宽喷雾射流。
- AkroFoam 预设流速为500GPM。要更改流速，可以在两个螺丝头之间插入细棒（比如长螺丝批）并转动，拆下 折流头。拆下后，装入合适的隔流片。隔流片标注有500, 750 或者1000 GPM。 (无隔流片 = 350 GPM)

注意: 当转变流速设置时，必须每次检查流量计，确定在所在发泡比率下使用的流量盘是 正确的。
AkroFoam设计的吸取率根据发泡比率符合NFPA1901准则。

维护

- 在正常状态下，要定期用清水冲洗喷嘴，清理外围活动部件的灰尘和污染物，让喷嘴正常工作.
- 定期地（至少每年一次），对模式套使用低温润滑剂进行润滑，把润滑脂放入模式套一侧。

一定时间后，O型密封环可能需要更换。可以购买服务配件明细表中的合适O型环进行更换。或者通过合格维护机构进行，也可以把喷嘴送回Brass进行维修。