阿密龙

# 4475型可调式消防两用炮头使用說明手册

## 操作指引

- 标称100 PSI入口液流压力。
- AkroFoam喷嘴带有一个弹簧负载，可调节的液流折流头，可设置流速为350，500，750以及1000GPM。要转换流速，关闭水流，然后把折流头推入并旋转，直到螺纹头与帖有你想要的流速的槽口对准。
- 要变换射流模式，旋转模式衬套。顺时针转动为直线流，而逆时针旋转为宽幅喷雾模式。
- AkroFoam 喷头带有一个可调节发泡测量头。指示带可以识别每种流速（350, 500, 750 and 1000 GPM）下的不同发泡比例（1％，3％和6％）。旋转衬套直到指针与你所想要的流速和百分比对准。
- 每次使用后，用清水冲洗。

AkroFoam的吸取流速根据NFPA1901中含发泡比例的有关规则设计。

## 维护

- 在正常状态下，要定期用清水冲洗喷嘴，清理外围活动部件的灰尘和污染物，让喷嘴正常工作.
- 定期地（至少每年一次），要使用低温润滑剂对喷嘴本体上的凸轮衬套进行润滑，润滑时取下模式衬套一端的凸轮盖。
- 一定时间后，O型密封环可能需要更换。可以购买服务配件明细表中的合适O型环进行更换。或者通过合格维护机构进行，也可以把喷嘴送回Brass进行维修。