阿密龙

SaberJet 1536 型多功能消防水枪使用說明手冊

SaberJet 1536 型多功能消防水枪

操作說明

SaberJet 1536 型多功能消防水枪有兩個不同的水路操作固體孔徑及噴霧射流。噴霧射流的測定口徑流量 95 加侖/分(360 升/分)以 50psi(3.45 巴)及 135 加侖/分(510 升/分)以 100psi(7 巴)。固體孔徑以 50psi 入水口流量壓力大約:

3/4" 108 加侖/分(409 升/分)

7/8" 155 加侖/分(587 升/分)

15/16" 187 加侖/分(708 升/分)

1" 216 加侖/分(817 升/分)

- 固體孔徑射流的流量:把手柄完全地拉到入水口直止停止。
- 噴霧射流的流量:把手柄停留在關閉及固體孔徑射流之間。
- 關閉: 把手柄完全地拉到出水口直止停止。
- 轉換噴嘴:
  1. 除去在水枪機身寬頻帶之下的套裝螺絲。
  2. 用士巴拿猛扭進入出水口噴嘴尾的洞。
  3. 逆時針方向地轉動噴嘴直到鬆掉了及由水枪上除去。
  4. 小心地把 O-環由噴嘴的螺紋尾。
  5. 滑隔板裝配離開噴嘴小心不要損壞隔板裝配之下的 O-環或損失任何薄墊片在噴嘴尾及隔板裝配之間。
  6. 使用 O-環潤滑油在 O-環上。
  7. 滑薄墊片然後把隔板頭放在新噴嘴上。再提醒不要損壞 O-環。
  8. 安裝 O-環到噴嘴的螺紋尾之上。
  9. 直止把噴嘴裝配繃緊回水枪上。
  10. 把套裝螺絲安裝到水枪機身邊上。

噴霧

在噴霧位置，噴霧格式擁有最低噴霧角度大約 25 度。

- 格式轉換:把緩衝器逆時針方向地轉動加寬噴嘴格式及順時針方向地把噴嘴格式收縮。
- 沖洗: 把緩衝器逆時針方向地轉動直到格式指示對齊文字沖洗的字上位於噴霧格式隔離。

維持

- 周期使用清水沖洗水枪及清洗水枪外的周圍的粗砂及污物。
- 當使用鹽水或消防泡沫後用清水沖洗。
- 有機會標誌及渦輪齒需要替換。這樣可以完成經 Akron 購買修理工具箱格式 9184。使用符合資格維持技術或歸還水枪給 Akron 修理。